

# Rapior Schnellrockner mit Zementestrichen und Fussbodenheizung

Wird Rapior Schnellrockner bei Fussbodenheizungen eingesetzt, kann die Verlegereife je nach Bodenbelag innert 5 bis 25 Tage erreicht werden.

Die Vorlauftemperatur (ohne Nachtabsenken) des Funktionsheizen muss wie folgt eingehalten werden:

## HEIZSYSTEM > 45 °C

1.	Tag	25 °C	aufheizen ab Einbautag
2.	Tag	35 °C	aufheizen
3.	Tag	45 °C	aufheizen
4.	- 7. Tag	45 °C	geheizt
8.	Tag	20 °C	absenken
9.	Tag		abschalten
10.	+ Tag	30 °C	aufheizen/weiterheizen

## NIEDERENERGIE HEIZSYSTEM < 45 °C

1.	Tag	25 °C	aufheizen ab Einbautag
2. - 9.	Tag	35 °C	aufheizen
10.	Tag	35 °C	aufheizen
11.	Tag		abschalten
12. +	Tag	30 °C	aufheizen/weiterheizen

### **Während der Heizphase muss Zugluft vermieden werden.**

Beim Einbau des Zementestrichs ist die Bodenheizung in Betrieb zu nehmen. Die Bodentemperatur sollte in der Winterzeit 15 °C nicht unterschreiten.

Der ganze Heizvorgang ist protokollarisch festzuhalten.

### **Während des Austrocknungsprozesses ist auf Folgendes zu achten:**

Es sollten keine Verputzarbeiten ausgeführt werden. Der Zementestrich ist während dieser Zeit von Staub, Abdeckungen und Baumaterialien freizuhalten. Stosslüften 2 Mal pro Tag alle Fenster kurz 15 bis 30 min. öffnen.